



Wichtige Erhaltungsmaßnahmen

1 Hinweise

Diese Gebrauchsanweisung stellt einen wesentlichen Bestandteil des Geräts dar und ist unversehrt und in Griffweite des Kunden für das gesamte Leben des Geräts aufzubewahren.

1.1 Gebrauchsbeschreibung

- Das Gerät kann verwendet werden, um unter Verwendung von gemahlenem Kaffee oder Pads Espresso zuzubereiten. Jeglicher andere Gebrauch ist als unsachgemäß anzusehen. Das Gerät nicht für einen andern als den vorgesehenen Gebrauch verwenden.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Des Weiteren, darf es an folgenden Orten nicht verwendet werden:
 - Im Küchenbereich für Beschäftigte in Geschäften, Büros und sonstigem Arbeitsumgebungen;
 - Auf Bauernhöfen/Agrotourismen;
 - Von Kunden in Hotels, Motels und Wohnanlagen;
 - In Bed-and-Breakfast-Einrichtungen.
- Der Gebrauch dieses Geräts ist Personen (einschließlich Kindern über 8 Jahren) mit eingeschränkten körperlichen, sinnlichen oder geistigen Fähigkeiten nur unter Aufsicht von Erwachsenen erlaubt oder sofern sie in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die mit dessen Gebrauch verbundenen Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät und dessen Kabel für Kinder unter 8 Jahren unzugänglich aufbewahren.
- Reinigungs- oder Wartungsarbeiten dürfen von Kindern über 8 Jahren nur unter Aufsicht eines Erwachsenen vorgenommen werden.

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Das Gerät niemals in Wasser tauchen.
- Vermeiden, die Kaffeemaschine mit Flüssigkeiten zu benetzen oder zu bespritzen. Für den Fall des Kontakts mit Flüssigkeiten, unverzüglich das Kabel aus der Steckdose ziehen und das Gerät sorgfältig trocknen:
Stromschlaggefahr!
- Das Gerät oder das Netzkabel nicht auf oder in die Nähe von eingeschalteten Gas- oder Elektro-Kochstellen, im Inneren eines Ofens oder in der Nähe von Wärmequellen platzieren.
- Im Fall eines Defekts oder wenn das Netzkabel beschädigt ist, das Gerät ausschließlich von einem Fachmann oder einem zugelassenen Kundendienstcenter reparieren lassen, um jegliche Gefahr auszuschließen.
- Keine Veränderungen an dem Gerät vornehmen, um die Garantie nicht auszuschließen.
- Das Netzkabel nicht ziehen, um den Stecker aus der Steckdose zu entfernen.



Wichtige Erhaltungsmaßnahmen

1.3 Hinweise für dieses Gerät

- Für einen sicheren Gebrauch des Geräts, sämtliche Sicherheitshinweise befolgen.
- Vor Gebrauch des Geräts diese Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen.
- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, wenn es in Betrieb ist.
- Vor der Montage oder dem Ausbau der Bauteile des Geräts oder dessen Reinigung, dieses stets vom Netz trennen.
- Vor Vornahme der Reinigung, das Gerät auskühlen lassen.
- Das Gerät nicht ohne Wasser im Tank oder ohne Tank verwenden.
- Einen Abstand von mindestens 3 cm zwischen der Kaffeemaschine und eventuellen seitlichen oder hinteren Wänden und mindestens 15 cm freien Raum oberhalb des Geräts belassen.
- Verbrennungsgefahr! Die Kaffeemaschine erzeugt während ihres Betriebs Wärme.
- Die Kaffeemaschine nicht mit Teilen oder Zubehör von anderen Herstellern benutzen.
- Nur Originalersatzteile des Herstellers verwenden. Bei Verwendung von nicht vom Hersteller empfohlenen Ersatzteilen kann es zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen kommen.
- Die Kaffeemaschine nur auf ebenen und trockenen Oberflächen abstellen.
- Die Kaffeemaschine nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln oder scharfkantigen Gegenständen reinigen.
- Niemals versuchen, eine Flamme, bzw. einen Brand mit Wasser zu löschen: Das Gerät ausschalten, das Kabel aus der Steckdose ziehen und die Flamme mit einem Deckel oder einer feuerfesten Decke bedecken.
- Vermeiden, dass das Netzkabel mit scharfen Kanten in Berührung kommt.

- Das Gerät nicht in der Nähe von Wasch- bzw. Spülbecken oder Wasserhähnen aufstellen.
- Für den Fall einer Verwendung eines Verlängerungskabels, muss der angegebene Nennwert mindestens dem Nennwert des Geräts entsprechen. Ist das Gerät mit einem dreipoligen Kabel mit Erdanschluss versehen, muss die Verlängerung ebenfalls DREIPOLIG MIT ERDANSCHLUSS sein. Das längere Kabel ist derart zu platzieren, dass es nicht auf der Ablage oder auf dem Tisch aufliegt, wo es von Kindern gezogen werden könnte oder zu Stürzen aufgrund von Stolpern führen könnte.
- Es wird empfohlen, das Gerät vor dem Gebrauch behutsam abzutrocknen, da leichte Spuren von Feuchtigkeit, die bei den Qualitätskontrollen erzeugt wird, vorliegen könnten.

1.4 Informationen zum Stromverbrauch im Aus-Zustand/Stand-by-Modus

Die technischen Daten zum Stromverbrauch des Geräts im Aus-Zustand/Stand-by-Modus finden Sie unter www.smeg.com auf der dem jeweiligen Produkt gewidmeten Seite. Die werkseitig eingestellte Abschaltzeit beträgt 10 Minuten. Das Verlängern dieser Zeitspanne erhöht den Energieverbrauch des Geräts.



1.5 Haftung des Herstellers

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Personen- und Sachschäden, die verursacht wurden durch:

- Eine vom vorgesehenen Gebrauch abweichende Gerätenutzung;
- Nicht-Lesen der Gebrauchsanleitung;
- Manipulationen des Geräts, auch einzelner Teile;
- Verwendung nicht originaler Ersatzteile;
- Missachtung der Sicherheitshinweise.



Diese Gebrauchsanweisung sorgfältig aufbewahren. Bei Weitergabe des Geräts an andere Personen, muss diese Gebrauchsanweisung mit ausgehändigt werden.

Diese Anleitungen können von der Website von Smeg „www.smeg.com“ heruntergeladen werden.

1.6 Entsorgung



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte unterliegen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

- Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden und den entsprechenden, vom Staat vorgesehenen Entsorgungsfachzentren zugeführt werden. Durch die korrekte Entsorgung des Altgeräts werden Umweltschäden und Gesundheitsrisiken für Menschen vermieden. Weitere Informationen über die Entsorgung des Altgeräts erhalten Sie bei der Gemeindeverwaltung, dem Abfallwirtschaftsamt oder bei Ihrem Gerätehändler.

2 Beschreibung des Geräts (Abb. A)

- 1 Ausgabegruppe.
- 2 Filterhalter.
- 3 Tassenablagereost.
- 4 Füllstandsanzeige.
- 5 Tropfschale.
- 6 EIN/AUS-Schalter.
- 7 Wasserbehälterdeckel.
- 8 Wasserbehälter (1 Liter).
- 9 Messlöffel bzw. Kaffeepresser.
- 10 Pad-Filter.
- 11 Einfacher Filter.
- 12 Doppelter Filter.
- 13 Wasserenthärtungs-Filter (optional).
- 14 Bedienblende.
- 15 Wasserhärte-Teststreifen.
- 16 Nadel zur Filterreinigung.

2.1 Beschreibung Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör:

Messlöffel/Presser (9)

- Ein Zubehöriteil, mit dem Sie die Menge des gemahlene Kaffees in den Filter dosieren und hineinpressen können.

Filter (10, 11, 12)

- Diese Maschine enthält 3 Filter; zwei Pressfilter für gemahlene Kaffee und einen für Papierkapseln (Abb.B).

Wasserhärte-Teststreifen (15)

- Verwenden Sie den mitgelieferten Streifen, um den Härtegrad des verwendeten Wassers zu messen, wie im Abschnitt „Maschineneinstellungen - Wasserhärte“ angegeben.



2.2 Beschreibung der Bedienelemente (Abb. A)

ON/OFF-Taste (6)

Drückt man diese Taste, wird das Gerät mit Spannung versorgt oder davon getrennt.

Tasten zur Ausgabenwahl (17-19)

Drücken, um die Ausgabe des Kaffees zu erhalten.

Taste	Funktion
 (17)	Einzelner Espresso
 (19)	Doppelter Espresso

Taste Einstellungsmenü (18)

Taste	Funktion
 (18)	Einstellungsmenü: 5 Sekunden lang drücken Warnung Entkalkung: orangefarbenes Blinklicht

2.3 Vor dem ersten Gebrauch (Abb. D)

- Etwaige Etiketten und Aufkleber von der Kaffeemaschine entfernen.
- Die Bestandteile der Kaffeemaschine reinigen und sorgfältig trocknen (siehe „4 Reinigung und Wartung“).
- Den Deckel(7) durch Ziehen nach oben abnehmen und anschließend den Tank (8) herausziehen.
- Den Tank (8) mit frischem und sauberem Wasser direkt unter dem Wasserhahn oder mit einer Karaffe füllen; dabei darauf achten, die Höchststandmarkierung auf dem Tank nicht zu überschreiten.
- Den Tank (8) erneut einsetzen und leicht andrücken, um die auf dem Boden des Tanks befindlichen Ventile zu öffnen.



Das Gerät nicht ohne Wasser im Behälter oder ohne eingesetzten Behälter verwenden.
STÖRUNGSGEFAHR!



Die Teile, die mit den Lebensmitteln in Berührung kommen können, sind aus Werkstoffen gefertigt, die den geltenden Gesetzesvorschriften entsprechen.

3 Gebrauch



Vor dem Einschalten der Kaffeemaschine, das Kapitel „1 Hinweise“ und den Abschnitt „2.3 Vor dem ersten Gebrauch“ aufmerksam lesen.

3.1 Erster Gebrauch (Abb. G)



Anlässlich des ersten Gebrauchs, ist die Vornahme einer Spülung der internen Kreisläufe erforderlich. Wie nachstehend beschrieben, vorgehen.

- Die Kaffeemaschine durch Drücken des EIN- bzw. AUS-Schalters (6) einschalten: Die Kontrollleuchten der Tasten (17), (18) und (19) blinken, um anzuzeigen, dass die voreingestellte Temperatur erreicht wird. Die Kaffeemaschine ist betriebsbereit, sobald alle drei Kontrollleuchten ständig leuchten.
- Den Filterhalter (2) mit dem 2-Tassen-Filter (12) in die Kaffeemaschine einklinken.
- Einen Behälter unter die Ausgabedüsen des Kaffees stellen und die Taste (19) drücken.
- Diesen Ablauf 5 Mal wiederholen.



Die Spülung der internen Kreisläufe ist auch im Fall einer längeren Nichtverwendung des Geräts angeraten.

3.2 Zubereitung eines Espressos



Die Kaffeemaschine ist mit drei Filtern ausgestattet (ABB. B) Filter für eine Tasse (11), Filter für zwei Tassen (12) und Filter für Kaffee-Pad (10). Unter jedem Filter ist das entsprechende Icon eingestanz.



Um Spritzer zu vermeiden, den Filterhalter nicht während der Ausgabe oder unmittelbar nach dieser ausklinken, sondern einige Sekunden nach deren Ende warten.
VERBRÜHUNGSGEFAHR!

Ratschläge für einen heißeren Kaffee (Abb. G)

Um einen heißeren Espresso zu erhalten, wird empfohlen:

- Die Tassen vor der Zubereitung des Kaffees durch Ausspülen mit ein wenig warmem Wasser vorzuwärmen.
- Den Filterhalter (2) mit eingesetztem Filter, ohne den Kaffee hinzu zugeben, ein das Gerät einklinken. In dieselbe Tasse, die für die Kaffeezubereitung verwendet wird, durch Drücken der 1-Tassen-Taste (17) heißes Wasser auslassen, um die Tasse zu wärmen.



Es ist normal, dass nach längerer Nichtverwendung des Geräts (länger als 30 Minuten) die ersten Kaffees nicht die richtige Temperatur aufweisen. Das beschriebene Verfahren wiederholen, um einen heißeren Kaffee zu erhalten.

Gemahlener Kaffee (Abb. B-C-E-G)

- Den 1-Tassen-Filter für gemahlenen Kaffee (11) oder 2-Tassen-Filter (12) in den Filterhalter (2) einsetzen.
- Den Filter (11) oder (12) mit gemahlenem Kaffee füllen, wobei sicherzustellen ist, einen feinen, für Espresso geeigneten Mahlgrad zu verwenden.
- Den gemahlenen Kaffee gleichmäßig verteilen und mit dem Kaffeepresser (9) andrücken.
- Überflüssigen Kaffee vom Rand des Filterhalters (2) entfernen, diesen in die Ausgabegruppe (1) einklinken und nach rechts bis in die Verschlussstellung drehen.



- Für eine Tasse, den entsprechenden Filter (11) mit einem gestrichenen Messlöffel Kaffee (etwa 7 Gramm) füllen.
- Für zwei Tassen, den entsprechenden Filter (12) mit zwei gestrichenen Messlöffeln füllen.
- Vor dem Einsetzen des Filterhalters in die Ausgabegruppe ist sicherzustellen, dass der Rand des Filters gereinigt wurde, um etwaige Kaffeerückstände zu beseitigen.



Gebrauch

- Die Tasse oder die Tassen unter die Ausgusstüllen des Filterhalters stellen.
- Die Taste der gewünschten Funktion drücken. Für jede gewählte Funktion wird die Zubereitung automatisch beendet.
- Für die spezifischen Getränke wird auf Absatz „2.2 Beschreibung der Bedienungen“ verwiesen.
- Sobald die Ausgabe beendet ist, einige Sekunden warten und anschließend den Filterhalter (2) nach links drehen, um ihn herauszunehmen.

Kaffee-Pads (Abb. B-C-F-G)

- Den Filter für Kaffee-Pads (10) in den Filterhalter (2) einsetzen.
- Das Pad in den Filterhalter (2) so mittig wie möglich einführen. Den Filterhalter (2) in der Ausgabegruppe (1) einklinken.
- Die Tasse oder die Tassen unter die Ausgusstüllen des Filterhalters (2) stellen und die Ausgabetaste (17) drücken.
- Sobald die Ausgabe beendet ist, den Filterhalter (2) nach links drehen, um ihn herauszunehmen.



Vor Vornahme der Ausgabe, sicherstellen, dass sich die Lasche des Pads innerhalb des Filters und nicht auf dessen Rand befindet.



- Jegliche Ausgabe kann in jedem beliebigen Moment durch Drücken der Ausgabetaste unterbrochen werden.



Nach Beendigung jeder Ausgabe, wird empfohlen, nach Abwarten einiger Sekunden, den Filterhalter auszuklinken und den Filter von Kaffeerückständen zu säubern.

Einstellung der Kaffeemenge

Für jede Ausgabeart kann die ausgegebene Kaffeemenge individuell eingestellt werden. Um die vom Gerät ausgegebene Kaffeemenge zu verändern:

- Unter den Auslauf (1) eine kleine oder große Tasse stellen.
- Drücken Sie mindestens 3 Sekunden lang eine der Tasten für das auszugebende Getränk (17) oder (19), bis das Licht der jeweiligen Taste dauerhaft leuchtet.
- Bei Erreichen der gewünschten Menge die Ausgabe durch erneutes Drücken der Taste anhalten.
- Die Länge ist eingestellt und dauerhaft gespeichert.

3.3 Zugriff auf das Programmieren und Änderung der Einstellungen

- Sich vergewissern, dass die Maschine betriebsbereit ist und die Taste (18) 5 Sekunden lang drücken, bis alle Tasten zu blinken beginnen: Das Gerät befindet sich im Programmiermodus.
- Das Gerät entsprechend der eigenen Bedürfnisse einstellen (siehe folgende Seite).
- Um das Menü zu verlassen, 30 Sekunden warten, ohne eine Taste zu betätigen.



Einstellung der Kaffeetemperatur

- Auf das Programmiermenü zuzugreifen.
- Die Taste (17) drücken, um die Temperatur des Kaffees einzustellen.
- Die Taste (17) blinkt 3 Mal, anschließend leuchten die Kontrollleuchten der aktuellen Einstellung auf:

Kontrollleuchten	Einstellung der Temperatur
  	Niedrig
  	Mittel
  	Hoch

- Die Kontrollleuchten beginnen nacheinander zu blinken.
- Die der gewünschten Temperatur entsprechende Taste drücken: niedrig (17), mittel (18) oder hoch (19).
- Die gewählte Taste blinkt, um die Speicherung der Wahl anzuzeigen und es wird ein einzelner Ton ausgegeben, wenn die akustischen Signale aktiviert sind.

Einstellung der Wasserhärte

- Das Gerät ist werksseitig auf „Hartwasserstufe“ eingestellt. Es ist möglich, das Gerät entsprechend der tatsächlichen Wasserhärte in den verschiedenen Regionen zu programmieren, wodurch die Entkalkungsmaßnahmen weniger häufig werden.
- Wenn Sie die Wasserhärte nicht kennen, verwenden Sie den mitgelieferten Spezial-Teststreifen (15) gemäß den folgenden Anweisungen.
- Nehmen Sie den mitgelieferten Teststreifen aus seiner Verpackung.
- Tauchen Sie den Streifen etwa eine Sekunde lang vollständig in ein Glas Wasser ein.

- Nehmen Sie den Streifen aus dem Wasser und schwenken Sie ihn leicht. Nach etwa einer Minute können Sie das Ergebnis ablesen.
Wenn der Streifen 5 Markierungen anzeigt, die alle blau sind, wählen Sie die Einstellung „Süßwasser“.
Wenn der Streifen 1 oder 2 rosafarbene Markierungen zeigt, wählen Sie die Einstellung „mittleres Wasser“.
Wenn der Streifen 3, 4 oder 5 rosa Markierungen anzeigt, wählen Sie die Einstellung „hartes Wasser“.
- Auf das Programmiermenü zuzugreifen.
- Die Taste (18) drücken, um die Härte des Wassers einzustellen.
- Die Taste (18) blinkt 3 Mal, anschließend leuchten die Kontrollleuchten der aktuellen Einstellung auf:

Kontrollleuchten	Wassereinstellung
  	Weich
  	Mittel
  	Hart

- Die Kontrollleuchten beginnen nacheinander zu blinken.
- Die Taste drücken, die dem gewünschten Härtegrad entspricht: weich (17), mittel (18) oder hart (19)

 Weich	 Mittel	 Hart
<10°dH	10°dH - 20°dH	> 20°dH
<18°FH	18°FH - 36°FH	> 36°FH
180 mg/l CaCo3	180-300 mg/l CaCo3	360 mg/l CaCo3



Gebrauch

- Die gewählte Taste blinkt, um die Speicherung der Wahl anzuzeigen und es wird ein einzelner Ton ausgegeben, wenn die akustischen Signale aktiviert sind.



Um den ordnungsgemäßen Betrieb der Maschine zu verlängern und das Aroma und den Geschmack des Kaffees zu erhalten, wird empfohlen, den Enthärter-Filter Smeg (auf Wunsch erhältlich, nicht im Lieferumfang enthalten) zu benutzen. Für den Einbau und den Betrieb, die Anweisungen, die dem Zubehör beiliegen, befolgen. Sobald dieser installiert ist, gemäß den Anleitungen des vorhergehenden Absatzes den Härtegrad des Wassers auf „Weich“ einstellen.

Einstellung der Zeit der Selbstabschaltung

Die Kaffeemaschine ist aus Gründen der Stromeinsparung für den Fall einer längeren Nichtverwendung mit der Funktion der Selbstabschaltung versehen.

Um das Gerät erneut einzuschalten, jede beliebige Taste auf dem Bedienfeld drücken. Für die Einstellung der Zeit der Selbstabschaltung:

- Auf das Programmiermenü zuzugreifen.
- Die Taste (19) drücken, um die Zeit der Selbstabschaltung einzustellen.
- Die Taste (19) blinkt 3 Mal, anschließend leuchten die Kontrollleuchten der aktuellen Einstellung auf:

Kontrollleuchten	Zeiteinstellung
	10 Minuten
	20 Minuten
	30 Minuten

- Die Kontrollleuchten beginnen nacheinander zu blinken.
- Die Taste drücken, die der gewünschten Zeit entspricht, wobei zwischen 10 Minuten (17), 20 Minuten (18) oder 30 Minuten (19) gewählt werden kann.
- Die gewählte Taste blinkt, um die Speicherung der Wahl anzuzeigen und es wird ein einzelner Ton ausgegeben, wenn die akustischen Signale aktiviert sind.

Wiederherstellung der Werkseinstellungen

Um die Werkseinstellungen wieder herzustellen:

- Die Tasten (18) und (19) mindestens 10 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt halten.
- Alle Tasten blinken gemeinsam einmal, um die Wiederherstellung der ursprünglichen Einstellungen anzuzeigen.

Aktivierung/Deaktivierung der akustischen Signale

- Das Gerät ist werksseitig mit deaktivierten akustischen Signalen eingestellt.
- Die akustischen Signale können aktiviert bzw. deaktiviert werden, indem die Tasten (17) und (18) für 5 Sekunden gedrückt werden.
- Die Taste (17) blinkt drei Mal, um die Speicherung der Einstellung anzuzeigen.



4 Reinigung und Wartung

4.1 Hinweise



Stromschlaggefahr.

- Vor der Reinigung der Kaffeemaschine stets den Netzstecker ziehen.
- Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Vor Vornahme der Reinigung, das Gerät auskühlen lassen.



Risiko von Beschädigungen der Oberflächen.

- Reinigen Sie die Kaffeemaschine nicht mit dem Dampfstrahler.
- Verwenden Sie keine chlor-, ammoniak- oder bleichmittelhaltigen Reinigungsmittel auf oberflächenbehandelten Teilen mit Metalloberflächen (z. B. eloxiert, vernickelt, verchromt).
- Verwenden Sie keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel (z. B. pulverförmige Produkte, Fleckenentferner und Metallschwämme).
- Verwenden Sie keine rauen, scheuernden Materialien oder scharfe Metallspachtel.

4.2 Reinigung des Gerätekörpers

Um die Außenflächen in gutem Zustand zu erhalten, müssen diese regelmäßig nach jeder Verwendung und nachdem diese abgekühlt sind, gereinigt werden. Mit einem weichen, feuchten Lappen abwischen.

4.3 Reinigung des Bestandteile der Kaffeemaschine

Reinigung der Tropfschale (Abb. H)

Die Tropfschale (5) ist mit einem roten Schwimmer (4) versehen, der über die Tassenablage herausragt, sobald der maximale Flüssigkeitsstand überschritten wird.

- Die Tassenablage (3) abnehmen und anschließend die Tropfschale (5) entfernen, um diese zu entleeren.
- Die Schale (5) mit einem Tuch reinigen und zusammen mit der Tassenablage (3) erneut einsetzen.
- Die Bauteile trocknen und wieder am Gerät montieren.

Reinigung der Kaffeefilter

Die Kaffeefilter (10), (11) und (12) regelmäßig unter fließendem Wasser spülen. Sollten die Öffnungen verstopft sein, diese mit der zum Lieferumfang gehörenden Nadel (16) reinigen.

Reinigung der Ausgabegruppe

Die Ausgabegruppe (1) ist alle 200 Kaffees zu spülen, indem etwa 500 ml Wasser durch Drücken einer der Kaffee-Tasten (17) oder (19) ausgegeben werden, ohne gemahlene Kaffee oder das Pad einzuführen.

Reinigung des Wasserbehälters

Den Tank (8) etwa ein Mal im Monat mit einem feuchten Tuch und sanftem Spülmittel reinigen.



Reinigung und Wartung

4.4 Entkalkung

Die Kaffeemaschine ist zu entkalken, wenn die orangefarbene Kontrollleuchte der Taste (18) blinkt.

Die Warnung wird jedes Mal angezeigt, wenn das Gerät den Stand-by verlässt, solange, bis das Entkalkungsverfahren nicht vorgenommen wird.

Um einen Entkalkungszyklus vorzunehmen, wie folgt vorgehen:

- Den Wassertank (8) vollständig leeren und den Wasserenthärtungsfilter (sofern vorliegend) entfernen.
- Den Tank (8) bis zum Höchstfüllstand mit einer Lösung aus Wasser und Entkalkungsmittel in der vom Hersteller empfohlenen Menge füllen.
- Den Filterhalter (2) abnehmen und einen Behälter unter die Ausgabegruppe (1) stellen.
- Das Gerät in Gang durch Drücken der EIN/AUS-Taste einschalten.
- Sobald das Gerät bereit ist, die Taste (18) 10 Sekunden lang gedrückt halten, bis die orangefarbene LED dauerhaft leuchtet.
- Die Taste (18) drücken, um die Entkalkung zu starten, die Taste (18) beginnt zu blinken.
- Der Entkalkungszyklus führt automatisch eine Reihe von Spülungen in Abständen aus, um die Kalkablagerungen im Inneren der Kaffeemaschine zu beseitigen, bis der Tank (8) leer ist.
- Der Entkalkungszyklus unterbricht sich und die weiße Kontrollleuchte (18) leuchtet auf.
- Den Wassertank (8) abnehmen, leeren und ausspülen.
- Den Tank (8) mit Wasser bis zum Höchstfüllstand füllen und in seine Aufnahme einsetzen.

- Einen leeren Behälter unter die Ausgabegruppe (1) stellen und die Taste (18) drücken.
- Wenn der Behälter (8) leer ist, bedeutet dies, dass der Spülzyklus beendet ist und das Gerät bei Aufleuchten der drei Kontrollleuchten wieder betriebsbereit ist.



Gefahr von Personenschäden.

- Der Entkalker enthält Säuren, die Haut und Augen reizen können.
- Beachten Sie unbedingt die Anweisungen des Herstellers und die Sicherheitshinweise auf der Verpackung bei Kontakt mit Haut oder Augen.
- Verwenden Sie die von Smeg empfohlenen Entkalkungsmittel, um Schäden an der Kaffeemaschine zu vermeiden.



Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Es erfolgt keine Kaffeeausgabe.	Wassermangel im Tank(8). Die Tasten (17) und (19) blinken.	Den Tank füllen(8).
	Die Öffnungen des Filters (10-11-12) sind verstopft.	Den Filter (10- 11- 12) mit der zum Lieferumfang gehörenden Nadel (16) reinigen.
	Der Tank (8) ist nicht ordnungsgemäß eingesetzt.	Den Tank (8) ordnungsgemäß in seine Aufnahme einsetzen.
	Vorliegen von Kalkablagerungen.	Den Entkalkungszyklus durchführen.
Der Kaffee tropft aus dem Filterhalter (2) und nicht aus den Tüllen.	Der Filterhalter (2) ist nicht ordnungsgemäß eingeklinkt oder ist verschmutzt.	Den Filterhalter (2) einklinken und bis zum Anschlag drehen. Den Filterhalter (2) reinigen.
	Die Dichtung der Ausgabegruppe ist abgenutzt.	In einem zugelassenen Kundendienstcenter auswechseln lassen.
	Die Öffnungen der Tüllen sind verstopft.	Die Öffnungen der Tüllen reinigen.
	Der Filter wurde zu sehr gefüllt.	Mithilfe des zum Lieferumfang gehörenden Messlöffels die ordnungsgemäße Menge Kaffee in den Filter geben.
Der Filterhalter (2) klinkt nicht in die Maschine ein.	Der Filter wurde zu sehr gefüllt.	Den mitgelieferten Messlöffel (9) und den richtigen Filter verwenden.
Die Kaffeemaschine funktioniert nicht und es blinken sämtliche Kontrollleuchten.	Möglicher Defekt.	Das Gerät vom Netz trennen und ein zugelassenes Kundendienstcenter kontaktieren.



Was tun, wenn...

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Die Kaffeecreme ist hell und kommt schnell aus der Tülle.	Der gemahlene Kaffee ist wenig gepresst.	Den Kaffee stärker pressen.
	Die Kaffeemenge ist spärlich.	Die Menge erhöhen.
	Der Mahlgrad des Kaffees ist zu grob.	Nur gemahlenen Kaffee für Espresso-Kaffeemaschinen verwenden.
Die Kaffeecreme ist dunkel und kommt langsam aus der Tülle.	Die Qualität des gemahlten Kaffees ist nicht zufriedenstellend.	Den Typ des gemahlten Kaffees wechseln.
	Der gemahlene Kaffee ist zu sehr gepresst.	Den Kaffee weniger pressen.
	Die Kaffeemenge ist zu groß.	Die Menge verringern.
	Die Ausgabegruppe (1) oder der Filter (10-11-12) sind verstopft.	Die Ausgabegruppe (1) oder den Filter (10-11-12) reinigen.
	Der Mahlgrad des Kaffees ist zu fein.	Nur gemahlenen Kaffee für Espresso-Kaffeemaschinen verwenden.
Die Kontrollleuchten (17) und (19) blinken für einige Sekunden.	Vorliegen von Kalkablagerungen.	Den Entkalkungszyklus durchführen.
	Wassermangel im Tank (8).	Den Tank füllen (8).
	Der Tank (8) ist nicht ordnungsgemäß eingesetzt.	Den Tank (8) ordnungsgemäß in seine Aufnahme einsetzen.
Kaffee wird nicht heiß.	Längerer Außerbetriebnahme des Geräts.	Die Kaffeetemperatur im Programmiermenü erhöhen, indem die Angaben in Absatz „Einstellung der Kaffeetemperatur“ befolgt werden.
	Die Tassen wurden nicht vorgewärmt.	Die Tassen mit heißem Wasser erwärmen.



Falls das Problem weiterhin besteht oder bei anderen auftretenden Störungen, wenden Sie sich an den nächsten Kundendienst.