

# MAX PRO



**HANDBUCH**

## TWIST CURLERS

9mm, 19mm, 25mm, 32mm

## ÜBER DAS PRODUKT

Bei Locken ist dieses Tool die richtige Wahl. Der Max Pro Twist ist ein professioneller Lockenstab, der jede Art von Haar im Handumdrehen in einen lockigen Style verwandelt. Das Keramikrohr verteilt die Wärme gleichmäßig über das Haar und beugt so Schäden vor. Die Temperatur des Max Pro lässt sich einfach über den LCD-Bildschirm von 80°C bis 220°C regulieren.

Dank der Gummierung am Griff des Max Pro Twist hast du den Lockenstab fest im Griff und er liegt angenehm in der Hand. Der mitgelieferte Handschuh ist hitzebeständig und ermöglicht es Ihnen, Ihre Haare einfach um das heiße Keramikrohr zu wickeln, ohne sich selbst zu verbinden. Der Twist schaltet sich nach einer Stunde Inaktivität automatisch aus.

Der Max Pro Twist ist in vier verschiedenen Größen erhältlich: 9 mm, 19 mm, 25 mm, 32 mm, die jeweils eine andere Art von Locke erzeugen.



## GEFAHR

Wie bei den meisten Elektrogeräten stehen elektrische Teile auch bei ausgeschaltetem Schalter unter Spannung. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, der zum Tode führen kann:

1. Ziehen Sie immer sofort nach dem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Nicht beim Baden verwenden.
3. Stellen Sie das Gerät nicht dort auf, wo es herunterfallen oder in eine Wanne oder ein Waschbecken gelangen kann
4. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten legen oder hineinfallen lassen
5. Wenn ein Gerät ins Wasser fällt, ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose. Nicht ins Wasser greifen.
6. Nicht verwenden, wenn der Stecker lose in der Steckdose steckt, da dies zu Feuer, Stromschlag, Stromausfall und Verbrennungen führen kann.

## WARNUNG

Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen von Personen zu verringern:

1. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern an einem sicheren, trockenen Ort auf. Lassen Sie das Gerät vor der Aufbewahrung abkühlen.
2. Ein angeschlossenes Gerät sollte niemals unbeaufsichtigt bleiben.
3. Wenn dieses Gerät von, an oder in der Nähe von Kindern oder Personen verwendet wird, ist eine genaue Überwachung erforderlich.
4. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch. Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Aufsätze.
5. Ziehen oder ruckeln Sie nicht am Kabel der Steckverbindungen.
6. Betreiben Sie dieses Gerät niemals, wenn es ein beschädigtes Kabel oder einen beschädigten Stecker aufweist, wenn es nicht richtig funktioniert oder wenn es fallen gelassen wurde, beschädigt oder ins Wasser gefallen ist. Senden Sie das Gerät zur Überprüfung und Reparatur an ein Kundendienstzentrum zurück.
7. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.
8. Halten Sie erhitzte Oberflächen sauber und frei von Staub, Schmutz und Haarspray. Wenn eine Reinigung erforderlich ist, trennen Sie das Gerät von der Stromquelle und wischen Sie die Außenseite mit einem feuchten Tuch ab.
9. Niemals im Schlaf verwenden.
10. Nicht im Freien verwenden oder dort betreiben, wo Aerosol-(Spray-)Produkte verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.
11. Aufsätze können während des Gebrauchs heiß sein. Lassen Sie sie vor dem Berühren abkühlen.
12. Stellen Sie das Gerät während des Betriebs nicht auf irgendeine Oberfläche.
13. Verwenden Sie für dieses Gerät kein Verlängerungskabel.
14. Nicht mit Spannungswandler betreiben.

## ANWEISUNGEN

- Stellen Sie immer sicher, dass Ihr Haar vollständig sauber und trocken ist, bevor Sie den Lockenstab verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass sich kein Wasser auf dem Boden oder anderen Oberflächen in der Nähe der Steckdose oder des Lockenstabs befindet.
- Stecken Sie den Lockenstab in die Steckdose. Der Lockenstab kann einen polierten Stecker haben, wobei eine Zinke breiter als die andere ist. In diesem Fall passt dieser Stecker nur dann in eine Wandsteckdose, wenn er richtig montiert ist. Passt der Stecker nicht in eine Steckdose, prüfen Sie, ob der große Stift in das richtige Loch eingesteckt ist. Wenn Sie den Stecker nicht problemlos in die Steckdose stecken können, wenden Sie sich an einen Elektriker; Versuchen Sie niemals, den Stecker mit Gewalt in eine Steckdose zu stecken.
- Drücken Sie die Taste „ON/OFF“ oben am Lockenstab, bis die Temperatur im Display angezeigt wird. Das Werkzeug heizt sich sofort auf, es dauert jedoch etwa 40 Sekunden, bis die Wärmeverteilung optimal und gleichmäßig ist.
- Wenn der Lockenstab die Temperatur erreicht hat, können Sie die gewünschte Temperatur mit der +/- Taste auf der Oberseite des Haarstyling-Tools einstellen. Die am häufigsten verwendete Temperatur beträgt 180 Grad, hängt jedoch vom Haartyp ab. Ziehen Sie die mitgelieferten hitzebeständigen Handschuhe an. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt zwischen Stab und Haut, wenn sich das Haarstylinggerät in der Position "ON" befindet. Der Stab ist heiß und kann Verbrennungen verursachen. Achten Sie außerdem beim Drehen oder Bewegen des Lockenstabes auf Ihre Ohren, denn nicht nur Kopfhaut und Hände können sich verbrennen.
- Teilen Sie die Haare und beginnen Sie mit langen Haaren mit den unteren Strähnen am unteren Ende Ihres Kopfes. Sie können den Lockenstab am Anfang einer Strähne platzieren und um den Lockenstab wickeln (eine Richtlinie bei jeder Technik ist, dass das Drehen nach innen mehr Locken und das Drehen nach außen mehr Volumen erzeugt). Stellen Sie sicher, dass das Haar flach auf der Stange liegt. Wickeln Sie dann den Rest der Strähne um die Stange. Auf diese Weise wird das Haar gut verteilt, die Wärme wird gleichmäßig im Haar verteilt und jeder Teil der Strähne nimmt die richtige Form an. Lassen Sie das Schloss nach 3 Sekunden Aufwärmen in Ihre Handfläche fallen und lassen Sie es 3 Sekunden lang abkühlen, bevor Sie es lösen. Das Abkühlen ist ein sehr wichtiger Schritt für eine lange Lebensdauer der Locken. Beginnen Sie immer unten und greifen Sie dann zu einem höheren Schloss. Je näher Ihr Lockenstab an Ihren Wurzeln ist, desto mehr Locken bekommen Sie in Ihrem Haar. Wenn Sie einen vollen Locken- oder Wellenkopf haben möchten, beginnen Sie mit dem Lockenstab nahe an den Haarwurzeln. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Kopfhaut nicht verbrennen. Wenn Sie nur Locken auf Schulterhöhe wünschen, drehen Sie den Lockenstab von der Mitte der Haarlängen aus.
- Fertig? Drücken Sie die Taste 'ON/OFF', bis die Temperatur nicht mehr auf dem Display angezeigt wird. Ziehen Sie das Werkzeug aus der Steckdose und lassen Sie das Werkzeug auf einer hitzebeständigen Oberfläche vollständig abkühlen, bevor Sie es lagern. Lassen Sie das Gerät niemals eingesteckt oder eingeschaltet, wenn Sie nicht da sind.

## **GARANTIE**

Die Garantie auf dieses Produkt gilt für zwei Jahre ab Kaufdatum. Um unsere Wertschätzung für Ihren Kauf und Ihr Engagement für unsere Produkte zu zeigen, bieten wir Ihnen hiermit an, Ihre Garantie kostenlos einzureichen, um sie auf eine lebenslange Garantie zu aktualisieren!

Um sich für diese exklusive Garantie zu registrieren, füllen Sie bitte das Registrierungsformular auf unserer Website [www.maxprohair.com](http://www.maxprohair.com) aus (HINWEIS: Dies ist nur innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf möglich). Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg (Quittung, Bestellbestätigungs-E-Mail) und die Originalverpackung Ihres Stylingtools als Kaufbeleg auf. Diese Garantie gilt nur für Glätteisen/Lockenstäbe, die bei einem autorisierten Max Pro-Händler gekauft wurden.

Wenn Ihr Produkt aufgrund eines Herstellerfehlers nicht richtig funktioniert und die Garantiebedingungen erfüllt sind, wird Ihr Max Pro Styling-Tool repariert oder ersetzt; dies wird vom Hersteller festgelegt.

(!) Diese Garantie gilt nicht für Probleme, die auf Missbrauch, Beschädigung oder normale Abnutzung zurückzuführen sind; die Garantie erlischt, wenn das Produkt für kommerzielle Zwecke verwendet wird. Darüber hinaus gilt die Garantie nicht für Styling-Tools, die von einem nicht autorisierten Max Pro-Händler oder Hersteller modifiziert oder repariert wurden.

Bei Garantiefragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice oder besuchen Sie uns unter [www.maxprohair.com](http://www.maxprohair.com). Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, benötigen wir digitale Fotos des Produkts sowie eine Kopie Ihres Original-Kaufbelegs. Im Falle eines Ersatzes oder einer Reparatur ist eine Zahlung erforderlich, um die Versand- und Bearbeitungskosten (je nach Wohnort) zu decken. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben.

Wir helfen Ihnen gerne!