

REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD.

3 TAI SENG AVENUE,#07-31,TAI SENG EXCHANGE, SINGAPORE 536465



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !




PAP 22
Raccolta Carta

Reolink

Reolink Chime, Reolink Chime Plus

Operational Instructions



@ReolinkTech

<https://reolink.com>

58.03.009.0166


EN/DE/FR/IT/ES

Inhalt

01	Geräteübersicht	18
02	Kompatibilität	19
03	Einrichten des Chimes	19
04	Verwenden des Chimes	23
05	Spezifikationen	25
06	Wichtige Sicherheitshinweise	26
07	Haftungsausschluss	27
08	Konformitätserklärung	29

01 Geräteübersicht

- 1 Status-LED
- 2 Einstellungs-knopf
- 3 Klingeltonknopf
- 4 Lautstärkeknopf



02 Kompatibilität

Informationen zur Kompatibilität finden Sie unter:
<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/11613761961241/>

03 Einrichten des Chimes




HINWEIS:


Doorbell-Kits, die einen Chime enthalten, sind vorinstalliert. Schließen Sie einfach den Chime an und drücken Sie den Doorbell-Knopf. Wenn es klingelt, ist die Einrichtung abgeschlossen und Sie können die manuelle Kopplung überspringen.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen separat gekauften Chime zu koppeln:

1. Schließen Sie den Chime an eine Steckdose an und schalten Sie ihn ein.
2. Halten Sie den Einstellknopf an der Seite des Chimes gedrückt, bis er dreimal piept und die LED blau leuchtet.




3. Öffnen Sie die Reolink-App und navigieren Sie zu „**Doorbell-Einstellungen**“ > „**Chime**“ > „**Reolink-Chime**“. Tippen Sie auf „**Zum Koppeln gehen**“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kopplung abzuschließen.



HINWEIS:

- 1.** Eine Doorbell kann mit bis zu fünf Chimes kombiniert werden. Wenn Sie mehrere Chimes koppeln möchten, wiederholen Sie den Kopplungsvorgang für jeden einzelnen.
- 2.** Jeder Chime kann nur mit einer Doorbell gekoppelt werden.
- 3.** Reolink Chime ist nur mit der Reolink Video-Türklingel kompatibel.


4. Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, drücken Sie den Doorbell-Knopf und stellen Sie sicher, dass der Chime klingelt und aufleuchtet.



04 Verwenden des Chimes

1. Drücken Sie den Klingeltonknopf, um die verfügbaren Chimes zu sehen, oder wählen Sie einen Chime in der App aus.
2. Drücken Sie den Lautstärkeknopf, um die Lautstärke einzustellen, oder passen Sie sie in der App an.

Lautstärke: Stumm, Niedrig, Moderat, Laut, Sehr Laut.




HINWEIS:

1. Bei Einstellung auf Niedrig oder Sehr laut, hören Sie zwei Signaltöne.
2. Wenn auf Stumm geschaltet, blinkt der Chime ohne Ton.

Chime zurücksetzen

1. Schalten Sie den Chime aus.
2. Halten Sie den Lautstärkeknopf gedrückt und schließen Sie den Chime an eine Steckdose an. Halten Sie den Knopf gedrückt, bis Sie 10 langsame Signaltöne gefolgt von 4 schnellen Signaltönen hören, was darauf hinweist, dass der Chime erfolgreich zurückgesetzt wurde.



05 Spezifikationen

Hardware-Funktionen

Eingang: 100-240 VAC, 50-60 Hz

Anzahl der Klingeltöne: 10

Lautstärkepegel: 0-4 (0-100 dB)

Allgemein

Material: Abs+PC

Betriebstemperatur: -20 °C bis 55 °C (-4 °F bis 131 °F)

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10%-90%

06 Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

1. Ersetzen Sie Zubehör nur mit demselben oder einem gleichwertigen Typ, der von Reolink empfohlen wird.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Temperaturbereich überschreitet.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Luftfeuchtigkeitsbereich überschreitet.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu demontieren, zu reparieren oder zu verändern.
5. Befolgen Sie bei der Verwendung des Geräts stets die örtlichen Sicherheitsbestimmungen und -vorschriften.
6. Das Gerät enthält kleine Komponenten, kleine Kunststoffelemente und andere Kleinteile (bzw. wird damit geliefert), die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Kleinteile verschluckt werden.
7. Das Gerät enthält Kabel oder Schnüre (bzw. wird damit geliefert), die eine Strangulationsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
8. Das Produkt beinhaltet keine Unterstützungsfunktionen. Für Barrierefreiheit können Kunden mit

Behinderungen Geräte mit Unterstützungsfunktionen, wie Computer oder Smartphones mit Text-zu-Sprache-Tools, nutzen. Menschen mit Seh- oder körperlicher Beeinträchtigung benötigen möglicherweise professionelle Hilfe für die Installation. Nach der Installation kann das Produkt vollständig über die App gesteuert werden.

07 Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie besehen“ und „wie verfügbar“, mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten Ihnen gegenüber haftbar für besondere Schäden, Folgeschäden, zufällige oder indirekte Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.

Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie übernehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken. Reolink übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere Sicherheitsrisiken im Internet entstehen. Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten.

Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je nach Gerichtsbarkeit. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht hat Letzteres Vorrang.

08 Konformitätserklärung



VEREINFACHTE EU- UND UK-KONFORMITÄTSERLÄRUNG

Hiermit erklärt REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD., dass dieses Gerät den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- und UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <https://reolink.com/certification-compliance/>

Informationen zur RF-Exposition: Der maximale zulässige Expositionspegel („Maximum Permissible Exposure“, MPE) wurde auf der Grundlage eines Abstands von 20cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Einhaltung der RF-Expositionsanforderungen zu gewährleisten, verwenden Sie das Gerät mit einem Abstand von 20cm zum menschlichen Körper.

(a) Das Gerät verfügt über keinen Standby-Modus oder anderen gleichwertigen Status im Sinne der Energieeffizienz-Anforderungen, keine Energieverwaltungsfunktionen und keine Möglichkeit zur Deaktivierung drahtloser Netzwerkverbindungen.

(b) der Stromverbrauch des Geräts ist voraussichtlich höher als bei anderen Gerätemodellen, die diese funktionalen Anforderungen erfüllen.

Sub-1G-Betriebsfrequenz

BETRIEBSFREQUENZ:
868MHz RF Power: ≤10dBm(EIRP)



Richtige Entsorgung des Produktes

Das Symbol weist darauf hin, dass dieses Elektro- oder Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer getrennt zu sammeln ist. Kostenlose Sammelstellen für Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sowie weitere Annahmestellen zur Wiederverwendung von Elektro- oder Elektronikgeräten finden Sie in Ihrer Nähe. Die entsprechenden Adressen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Beauftragte Händler sind verpflichtet, auf Wunsch des Endnutzers am Ort des Verkaufs oder in dessen unmittelbarer Nähe bis zu drei Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte kostenlos zurückzunehmen. Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Vor der Abgabe an einer Sammelstelle müssen nicht fest verbaute Altbatterien und Akkumulatoren sowie Leuchtmittel, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können, entfernt werden. Sofern Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte personenbezogene Daten enthalten, ist der Endnutzer verpflichtet, diese eigenverantwortlich vor der Rückgabe zu löschen.

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, <https://support.reolink.com>.

Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung der Produktsoftware, die in das Reolink-Produkt eingebettet ist, erklären Sie sich mit der Benutzerservicevereinbarung zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr erfahren: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Markenrechtliche Hinweise

„Reolink“ und andere Marken und Logos von Reolink sind Eigentum von Reolink. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.