REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD.
3 TAI SENG AVENUE,#07-31,TAI SENG EXCHANGE,SINGAPORE 536465




Reolink

Reolink Doorbell Solar Charger

Operational Instructions

58.03.009.0016

@ReolinkTech https://reolink.com




EN/DE/FR/IT/ES


Inhalt

01 Lieferumfang ····· 18
02 Gerät im Überblick ····· 19
03 Kompatibilität ····· 20
04 Spezifikationen ····· 20
05 Installationstipps ····· 21
06 Installationsschritte ····· 22
07 Türklingel abnehmen ····· 25
08 Wichtige Sicherheitshinweise ····· 26
09 Haftungsausschluss ····· 27
10 Benachrichtigung über die Konformität ····· 29


01 Lieferumfang



Solar-Ladegerät



Montageschablone




Schraubenbeutel



Bedienungs-
anleitung

02 Gerät im Überblick



① Solarpanel
② Montageverschluss
③ Ladekontakte
④ Y-förmige Verkabelung
⑤ Montageschraubenlöcher
⑥ Öffnungsloch

03 Kompatibilität

Kompatibel mit der Reolink Video-Türklingel (D340B). Für weitere Details lesen Sie bitte https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/52782263970457-How-to-Install-Reolink-Doorbell-Solar-Charger/.

04 Spezifikationen


Max. Leistung: 0,6 W
Max. Spannung: 5,2 V
Max. Strom: 115 mA
Abmessungen: 198 × 95 × 27 mm
Gewicht: 199 g
Betriebstemperatur: –20 °C bis 55 °C (–4 °F bis 131 °F)
Betriebsfeuchtigkeit: 10 % ~ 90 %

05 Installationstipps

1. Installieren Sie die Solarladegerät auf einer ebenen stabilen Oberfläche.

2. Für eine optimale Sicht montieren Sie sie etwa 1,2 m über dem Boden.

3.Wählen Sie einen Installationsort aus, der direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.




06 Installationsschritte

1.Solar-Ladegerät installieren

• Befestigen Sie die Montageschablone an der Wand und bohren Sie entsprechend die Löcher.

• Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben und Dübel, um das Solarladegerät zu montieren.




2.Verbinden Sie die Türklingel mit dem Solarladegerät


Hinweis: Es wird empfohlen, die Türklingel vor der Installation vollständig aufzuladen.

Methode A: Anschluss am Klemmenblock

Verbinden Sie die Y-förmige Verkabelung des Solar-Ladegeräts mit den Klemmen auf der Rückseite der Türklingel und ziehen Sie anschließend die Schrauben fest.




Klicken Sie die Türklingel auf das Solarladegerät.




Methode B: Direktes Kontaktladen

Hinweis: Nur kompatibel mit der V2-Version der Reolink Video Doorbell (D340B).

Richten Sie die Ladekontakte der Türklingel am Solar-Ladegerät aus.




Klicken Sie die Türklingel in das Solarladegerät, bis sie sicher einrastet.



07 Türklingel abnehmen

Verwenden Sie den Entriegelungsstift, um das Stiftloch am unteren Teil des Solar-Ladegeräts zu drücken.



08 Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

1. Ersetzen Sie Zubehör nur mit demselben oder einem gleichwertigen Typ, der von Reolink empfohlen wird.
2.Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Temperaturbereich überschreitet.
3.Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Luftfeuchtigkeitsbereich überschreitet.
4.Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu demontieren, zu reparieren oder zu verändern.
5.Befolgen Sie bei der Verwendung des Geräts stets die örtlichen Sicherheitsbestimmungen und -vorschriften.
6.Das Gerät enthält kleine Komponenten, kleine Kunststoffelemente und andere Kleinteile (bzw. wird damit geliefert), die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Kleinteile verschluckt werden.
7.Das Gerät enthält Kabel oder Schnüre (bzw. wird damit geliefert), die eine Strangulationsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

09 Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie sie sind“ und „wie verfügbar“, mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien der Marktgängigkeit, zufriedenstellenden Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. Reolink, seine Direktoren, Führungskräfte, Mitarbeiter oder Beauftragten haften Ihnen gegenüber unter keinen Umständen für besondere, beiläufige, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangene Geschäftsgewinne, Betriebsunterbrechungen oder Verlust von Daten oder Dokumentationen im Zusammenhang mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

Soweit nach geltendem Recht zulässig, erfolgt die Nutzung der Reolink-Produkte und -Dienstleistungen auf eigenes Risiko, und Sie übernehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken. Reolink übernimmt keine Verantwortung für abnormale Betriebszustände, Datenschutzverletzungen oder sonstige Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virusinfektionen oder andere Internetsicherheitsrisiken entstehen. Reolink stellt jedoch bei Bedarf zeitnah technischen Support bereit. Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften unterscheiden sich je nach Gerichtsbarkeit. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Konflikten zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht hat Letzteres Vorrang.

10 Benachrichtigung über die Konformität

CE VEREINFACHTE EU- UND UK- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD, dass der Gerätetyp [siehe Titelseite der Betriebsanleitung] der Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- und UK-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://reolink.com/certification-compliance/

Richtige Entsorgung des Produktes

Das Symbol weist darauf hin, dass dieses Elektro- oder Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer getrennt zu sammeln ist. Kostenlose Sammelstellen für Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sowie weitere Annahmestellen zur Wiederverwendung von Elektro- oder Elektronikgeräten finden Sie in Ihrer Nähe. Die entsprechenden Adressen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Beauftragte Händler sind verpflichtet, auf Wunsch des Endnutzers am Ort des Verkaufs oder in dessen unmittelbarer Nähe bis zu drei Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte kostenlos zurückzunehmen. Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Vor der Abgabe an einer Sammelstelle müssen nicht fest verbaute Altbatterien und Altakkumulatoren sowie Leuchtmittel, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können, entfernt werden. Sofern Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte personenbezogene Daten enthalten, ist der Endnutzer verpflichtet, diese eigenverantwortlich vor der Rückgabe zu löschen.

Eingeschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer 2-jährigen eingeschränkten Garantie geliefert, die nur gilt, wenn es im offiziellen Reolink-Store oder bei einem von Reolink autorisierten Wiederverkäufer gekauft wurde. Mehr erfahren: https://reolink.com/warranty-and-return/.

Bedingungen und Datenschutz

Die Nutzung des Produkts unterliegt Ihrer Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com.

Servicebedingungen

Durch die Nutzung der auf dem Reolink-Produkt eingebetteten Produktsoftware stimmen Sie den allgemeinen Geschäftsbedingungen zwischen Ihnen und Reolink zu. Mehr erfahren: https://reolink.com/terms-conditions/.

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team auf https://support.reolink.com, bevor Sie die Produkte zurückschicken.

Markenhinweise

„Reolink“ und andere Marken und Logos von Reolink sind Eigentum von Reolink. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.