


Rokid

Bedienungsanleitung


Rokid Glasses Lens Inserts

Produktvorstellung

- ① Linsenfassung
- ② Linse
- ③ Haken
- ④ Magnet



Bedienungsanleitung




1. Drücken Sie den Haken der Linsenhalterung in den Schlitz.

2. Befestigen Sie die andere Seite der Linsenhalterung magnetisch an der Fassung.

3. Stellen Sie sicher, dass die Linsenfassung sicher in der Positionierungsrille positioniert ist, um die Installation abzuschließen.

Sicherheitsinformationen

- Bewahren Sie dieses Produkt nicht mit scharfen oder rauen Gegenständen auf, die die Oberfläche zerkratzen könnten.
- Die Linse ist zerbrechlich. Bitte vermeiden Sie jegliche äußeren Einflüsse, welche die Linse beschädigen könnten.



YouTube
@RokidGlobal



Instagram
@rokid_global



Twitter
@RokidGlobal